










# 6. OSTALI APARATI

## **DIHR**

SLIKA	OPIS	MOD.
	<b>MIKSER M1</b> Dim: 170 x 180 x 480 mm Kozarec: 1 liter El.moč: 220V, 50Hz, 80W	M1
	<b>MIKSER M2</b> Dim: 300 x 180 x 480 mm Kozarec: 1 + 1 liter El.moč: 220V, 50Hz, 160W	M2
	<b>MIKSER ZA SADJE F1</b> Dim: 160 x 160 x 440 mm Kozarec: 1,5 liter posoda iz pleksi stekla El.moč: 220V, 50Hz, 180W	F1
	<b>MIKSER ZA SADJE F2</b> Dim: 150 x 290 x 440 mm Kozarec: 1,5 + 1,5 litra posode iz pleksi stekla El.moč: 220V, 50Hz, 360W	F2
	<b>STISKALEC POMARANČ</b> Dim: 180 x 300 x 360 mm posoda iz inoxa odstranljiva El.moč: 220V, 50Hz, 350W	S40
	<b>STISKALEC POMARANČ</b> Dim: 195 x 200 x 320 mm posoda iz inoxa odstranljiva inox ročka za avtomatski vžig El.moč: 220V, 50Hz, 350W	S55
	<b>DROBILEC LEDU</b> Dim: 200 x 510 x 440 mm posoda iz inoxa odstranljiva inox ročka za avtomatski vžig El.moč: 220V, 50Hz, 530W	GM

	<p><b>DROBILEC LEDU Z OŽEMALCEM SADJA</b>  <i>Dim: 200 x 510 x 460mm</i>  <i>posoda iz inoxa odstranljiva</i>  <i>inox ročka za avtomatski vžig</i>  <i>El.moč: 220V, 50Hz, 530W</i></p>	<p>GM2</p>
 <p>Gm 3</p>	<p><b>DROBILEC LEDU, OŽEMALEC SADJA, MIKSER</b>  <i>Dim: 200 x 510x 515 mm</i>  <i>posoda iz inoxa odstranljiva</i>  <i>inox ročka za avtomatski vžig</i>  <i>2 kozarca 1,5 litra</i>  <i>El.moč: 220V, 50Hz, 710W</i></p>	<p>GM3</p>
 <p>Gm 4</p>	<p><b>DROBILEC LEDU, OŽEMALEC SADJA, MIKSER IN LONČEK ZA SORBETE</b>  <i>Dim: 280 x 510 x 515 mm</i>  <i>posoda iz inoxa odstranljiva</i>  <i>inox ročka za avtomatski vžig</i>  <i>2 lonca 1,5 litra za mikser</i>  <i>1 lonec iz inoxa od 1 litra za sorbete</i>  <i>El.moč: 220V, 50Hz, 790W</i></p>	<p>GM4</p>

# FIMAR

SLIKA	OPIS	MOD.
	<p><b>MIKSER profesionalni enojni</b>            Dim: 210x210x460 mm            posoda iz inoxa 1,5L ali posoda iz polikarbonata            El.moč: 220V, 50Hz, 600W            Obrati :20000/24000 rpm</p>	<p>FRI 150 (inox)  FRP 150 (policarb.)</p>
	<p><b>MIKSER FRI 300</b>            Dim: 210x210x460 mm            posoda iz inoxa 3 l            El.moč: 220V, 50Hz, 600W            Obrati :20000/24000 rpm</p>	<p>FRI300</p>
	<p><b>MIKSER FRI 2150</b>            Dim: 350x210x460 mm            posoda iz inoxa 1,5 +1,5 ali posoda iz polikarbonata            El.moč: 220V, 50Hz, 1200W            Obrati :20000/24000 rpm</p>	<p>FRI 2150 (inox)  FRP 2150 (policarb.)</p>
	<p><b>MIKSER ZA FRAPE</b>            Dim: 220X200X450 mm            posoda iz inoxa 0,8 L ali posoda iz polikarbonata            El.moč: 220V, 50Hz, 300W            Obrati: 15000 rpm            Težina: 3 kg</p>	<p>FR1G (INOX)  FR1P (POLICARB.)</p>
	<p><b>MIKSER ZA FRAPE</b>            Dim: 330X220X450 mm            posoda iz inoxa 0,8 L ali posoda iz polikarbonata            El.moč: 220V, 50Hz, 600W            Obrati: 15000 rpm            Težina: 5,6 kg</p>	<p>FR2G (INOX)  FR2P (POLICARB.)</p>
	<p><b>STISKALEC POMARANČ</b>            Dim: 230 x 220 x 345 mm            El.moč: 220V, 50Hz, 250W            Obrati: 1400 rpm            Teža: 6,3 kg</p>	<p>AGR</p>



**STISKALEC POMARANČ**

Dim: 240x 200 x 350/530 mm

posoda iz inoxa odstranljiva  
inox ročka za avtomatski vžig

El.moč: 220V, 50Hz, 300W

Obrati: 1400 rpm

Teža: 8,6 kg

AGRL

SLIKA	OPIS	MOD.
 TRG	<p><b>MIKSER profesionalni enojni</b> Dim: 210x210x460 mm posoda iz inoxa 1,5L ali posoda iz polikarbonata El.moč: 220V, 50Hz, 600W Obrati :20000/24000 rpm</p>	<p>FRI 150 (inox)  FRP 150 (policarb.)</p>
 TRGM	<p><b>MIKSER FRI 300</b> Dim: 210x210x460 mm posoda iz inoxa 3 l El.moč: 220V, 50Hz, 600W Obrati :20000/24000 rpm</p>	<p>FRI300</p>
 TEA3P		